Minas A4 系列交流伺服驱动器使用指南

尊敬的客户,感谢您选购本公司经销的松下最新一代 Minas A4 系列交流伺服系统。作为您以前使用的 Minas A 系列的 更新换代产品,A4 系列在技术上有了很大进步,尤其是新采用的先进的数学模型,使得伺服系统的实时增益调整更符合实际机器的运行曲线,跟踪更快,定位更准,稳定性更好。经过北京、上海等地多个厂商在不同机器上的长期试用,A4 系列 伺服电机的性能得到了充分的表现和肯定。

目前我们提供750W及以下伺服驱动器、电机的现货,更高功率的即将陆续推出。

为了有条不紊地完成好换代工作,更快、更好地把 A4 系列换装到您的机器上,我们编写了此《使用指南》,阅读时请结合随机配套的《Minas A4 系列 AC 伺服驱动器技术资料选编》(以下简称《A4》)和以前的《Minas A 伺服驱动器说明书》。

1. 驱动器与电机的选型

		A 系列	A4 系列	备注
驱云		一一对应,	驱动器具有自动识别电机的功能,	
的组	且合方式	即 400W 驱动器只能与 400W 电机配套	一种驱动器可以驱动多种电机	
		原用 MSMA042A1H+MSDA043A1A	① 选择电机: 同样选择"小惯量、400W、2500p/r、3000rpm、	《A4》 P 2
(†	举例 换型步骤)		带刹车、带键槽"的电机,即 MSMD042P1H。 ② 根据驱动器供电方式选择其型号: 如果单相 200V 供电,即为 MBDDT2210; (如果三相 200V 供电,则为 MCDDT3520。)	《A4》 P1
			③ 最终定型: MSMD042P1H+MBDDT2210。	
电	外观	白色	黑色	
机	安装尺寸	两者的法兰、键槽等尺寸相同		
驱动	外观		更紧凑,更小型	
器	安装尺寸		请参考《A4》,P3、4	

2. 伺服驱动器的接口电路

	A系列	A4 系列	备注
	端子排接法,5个端子:	X1 插头, 4 个或 5 个插孔:	《A4》 P9、10
电源输入电路	① L1、L2、L3 (主电源);	① L1、(L2)、L3 (主电源);	
	② r、t(控制电源)。	② L1C、L2C (控制电源)。	P 9 \ 10
电源输出	端子排接法,3个端子:	X2 插头, 6个插孔中的下面 3个:	《A4》
(至电机) 电路	U、V、W (+1 个接地端子)。	U、V、W (+1 个接地端子)。	P9、10
	端子排接法,3个端子:	X2 插头,6个插孔中的上面3个:	
	P、B1、B2。	RB1、RB3、RB2。	
制动电阻电路		如果不需要外接制动电阻,	《A4》
阿约尼西尼斯		A、B型驱动器:请勿将RB3、RB2短接;	P9、10
		C~F型驱动器:请将RB3、RB2短接。	
		如果要外接制动电阻,请先确保 RB3、RB2	
C~F型驱动器: 说 如果要外接制动电 断开,再在 RB1、	断开,再在RB1、RB2之间接入电阻。		
	增量式 2500p/r:	增量式 2500p/r: (省线!)	《A4》
编码器接口	4 对信号线+1 对电源线+屏蔽层=11 线	1 对信号线+1 对电源线+屏蔽层=5 线	P 35
洲門和汉口	17位:1对信号线+1对电源线+1对绝对	17位:与A系列相同,7线	《A4》
	式电池线+屏蔽层=7线		P 34

3. 驱动器的控制信号接口(X5 插头)

		A 系列	A4 系列	备注
概述		两者控制信号接口用的插头(包括信号的引脚、功能)是一样的。 换用时,可以直接沿用 A 系列的接法来控制 A4 系列驱动器。		《A4》 P12、13
		在 A 系列原有基础上, A4 系列驱动器增加了 3 个输入信号:振动抑制切换选择 (VS-SEL)、转矩限制切换(TL-SEL)和内部速度选择 3 (INTSPD3);		《A4》 P14、15、
		(V3-3CL)、特定政制切换(IL-3CL) 和內部歷度选择 3 (INI3-D3); 而其他的输入输出信号的引脚号码和功能含义是相同的。		22
		A 系列有 4 个内部速度(2 个开关量通断选择),		《A4》
	用的	而 A4 系列有 8 个内部速度 (3 个开关量通断选择)。		P 17
输入、	输出信号	VS-SEL 与 ZEROSPD(零速箝位)用同一		•
		TL-SEL 与 GAIN(增益切换)用同一引脚	,	《A4》
		INTSPD3 与 DIV (指令脉冲分倍频选择) 用同一引脚 (28);		P 15、16
		可以根据不同的控制模式或相关参数的设置来选择输入该引脚的是哪一个信号。		
		同一个接口 :第3~6引脚	两个接口 : 44~47 引脚 (差分专用);	《A4》
		(分两种接法)	1~6 引脚(普通光耦电路)	P12、18
	存山初	2 4 3 1 1 1 1 1	沿用 A 系列接法: 3~6 引脚; 200kpps;	
脉冲	集电极开路	3~6 引脚; 需接入限流电阻!	需接入限流电阻!	《A4》
信号	(OC)	最高输入脉冲频率: 200kpps;	新的接法: 1、2、4、6 引脚; 200kpps;	P 32
输入	(00)	或问 <i>他八小八十一</i> 次平: 200kpps;	不必接限流电阻!	
接口			沿用 A 系列接法: 3~6 引脚;	
	差分	3~6引脚;	最高: 500kpps。	《A4》
	信号	最高输入脉冲频率: 500kpps	新的接口(差分信号专用) : 44~47 引脚;	P 31
			最高: 2Mpps。	
脉冲	卢信号	指 OA、OB、OZ、CZ 信号,引脚号码与功能含义相同。		《A4》
输出接口		18 OT OE OE OE 18 3, 3154 3 1 3	200 C 2011/30	P33
模拟	量信号	其余的 速度指令(SPR)、转矩指令(TRQR)、速度限制指令(SPL)、转矩限制指令(CWTL、		《A4》
输入接口		CCWTL)的引脚号码、功能含义都是一样的。		P20、21
		对于 模拟量电压指令 ,A4 驱动器增加了一个起平滑作用的 滤波器(Pr57) 。		《A4》P51
	量信号	指 IM、SP 两个信号,引脚号码与功能含义相同。		《A4》
输出接口				P23、40
接地信号		指 GND、FG 信号,引脚号码与功能含义相同。		《A4》 P23

4. 驱动器的显示面板与操作方法

A4 系列的显示面板、按钮布局与 A 系列一样,操作方法也一样(见《A4》P65)。

	模拟量指令输入值	《A4》P67
显示内容	反馈脉冲个数、指令脉冲个数、偏差脉冲个数	《A4》P68
	电机不转的原因	《A4》P69

A4 系列具备与 A 系列一样的"电机试运转 JOG 功能"、"常规自动增益调整功能"、"报警清除功能"、"自动零漂调整"、 "编码器清零功能";而且新增了一个用于位置控制模式时提高实时增益调整精度的**"适配增益调整功能"**,(见《A4》P71、 78)。

5. 驱动器的参数设置

A4 系列的参数设置方法与 A 系列一样。

各参数的号码、功能与含义基本相同;新**增的和变动的参数**主要如下表所列:

参数	相关模式	A 系列	A4 系列	备注	
		只能选择是否输入转矩限制信号。	可设置 CW、CCW 两个方向的转矩限制值		
Pr03	P. S. F		以及转矩限制输入信号的来源(相关参数值	《A4》P40	
			或模拟量电压输入值)。		
Pr05	S	只能选择4个内部速度。	可选择最多8个内部速度。	《A4》 P40	
Pr06	S, T	选择是否输入零速箝位信号(ZEROSPD)。	新增了1个参数值。	《A4》P40	
Pr0E	全部		新增的这个参数可以将操作面板锁定。	《A4》P41	
Pr1F	全部	扰动转矩观测器。	A4 系列无此参数。		
Pr21	全部	常规模式	增加了一个垂直轴模式。	《A4》P43	
Pr22	全部	实时增益调整有0~9 共10档刚性可选。	增加到 0~15 共 16 档刚性。	《A4》P43	
Pr23	P, S, F		新增 ,用来设置自适应滤波器。	《A4》 P43	
Pr24	P. F		新增 ,用来选择振动抑制滤波器。	《A4》P43	
Pr25	全部		新增 ,常规自动增益调整模式。	《A4》 P43	
Pr27	P. S		新增的速度观测器。	《A4》 P44	
Pr28	۸ کیا	A 系列原有 1 个陷波滤波器,	新增的第2个陷波滤波器 的相关参数。	《A4》	
\sim 2A	全部	相关参数是 Pr1D、1E。		P44、83	
Pr2B			用来 设置新增的振动抑制滤波器 。	《A4》	
\sim 2E	P, F			P44、91	
D AE	D G E		新增,用来选择自适应滤波器频率。	《A4》	
Pr2F	P, S, F			P44、80	
Pr3D	全部		设置电机试运转(JOG)时的转速。	《A4》P46	
D _m 40	D E	用来设置输入的指令脉冲差分信号的倍频。	选择指令脉冲信号从哪个接口输入:差分信	《A4》	
Pr40	P、F		号专用电路还是普通的光耦电路。	P47	
Pr44	全部	每转输出反馈脉冲个数	每转输出反馈脉冲分倍频的分子。	《A4》	
Pr45	全部	输出脉冲逻辑取反	每转输出反馈脉冲分倍频的分母。	NA4# P48、49	
Pr46	全部	指令脉冲分倍频第1分子	对输出的反馈脉冲信号逻辑取反。	140\ 49	
Pr47	F	指令脉冲分倍频第2分子	外部反馈装置的反馈脉冲的 Z 相位置设置	《A4》P49	
Pr48		指令脉冲分倍频第3分子	指令脉冲分倍频第1分子	// A 1\\\	
Pr49	P, F	指令脉冲分倍频第 4 分子	指令脉冲分倍频第2分子	《A4》 P49、17、	
Pr4A	Г、Г	指令脉冲分倍频的分子倍率	同A系列	56	
Pr4B		指令脉冲分倍频的分母	同 A 系列	30	
Pr4D	P. F	计数器清零输入方式	对指令脉冲起到 平滑作用 的 FIR 滤波器。	《A4》P50	
Pr4E	P. F		计数器清零输入方式	《A4》P50	
Pr57	S, T	JOG 速度	速度指令滤波器,起到平滑作用。	《A4》P51	
Pr5B	T		新增 ,转矩指令选择。	《A4》P51	
Pr5E	人 却	转矩限制	第1转矩限制。	《A4》P51	
Pr5F	全部		新增的第2转矩限制。		
Pr72	全部		新增 ,电机的过载水平	// A 4\\ D55	
Pr73	全部		新增 ,电机的过速水平	《A4》P55	
Pr74	C		新增的4个内部速度:第5~第8内部速度。	// A 4 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	
~77	S				《A4》P55

注: P——位置控制, S——速度控制, T——转矩控制, F——全闭环控制。

6. A4 系列伺服系统增益调整步骤

1) 与增益调整有关的参数,建议采用驱动器的出厂设置,观察机器性能是否满意。如果不能得到较好的响应性能,请参照 2)。

由于 A4 系列伺服驱动器适应范围大大增强,使用 A 系列伺服的用户原则上可以直接使用原来的参数 而不需要重新调整。

- 2) 在机器的不同位置、刚性选择由低而高,执行"常规自动增益调整"(见《A4》P76),一直到机器响应较好为止。如果还是不能满意,请参照 3)。
- 3) 多次执行"常规自动增益调整",测量负载惯量并取平均值,写入到 Pr20,在此基础上手动调整增益设置(见《A4》P82)。 在不发生共振的前提下,逐步地、尽可能地增大速度环增益 Pr11。

再依次设置(见《A4》P84):

位置环增益 Pr10=Pr11×1.5,

速度环积分时间常数 $Pr12 = (4000 \sim 2000) / (2\pi \times Pr11) = (636 \sim 318) / Pr11$,

转矩滤波器时间常数 Pr14=2270 / Pr11。

如果发生共振,请参照4)。

4) 用 PANATERM 软件测量机器的共振频率,从而设置相应的陷波滤波器(见《A4》P83)。 设好陷波滤波器之后再参照 3)设置增益参数。

技术服务请联络:

电话: 021-6357 0803; 传真: 021-6357 0802; e-mail: <u>sh@shservo.com.cn</u>

上海松浩自动化设备有限公司 2004 年 8 月